

NAVODILA ZA UPORABO

Ročni parni likalnik za oblačila (Handheld Garment Steamer)

UVOD

Spoštovani kupec! Hvala, ker ste izbrali naš izdelek. Upamo, da vam bo dolgo in zanesljivo služil.

Prišla je nova generacija nege oblačil! Le malo ljudi ima rado gospodinjska opravila, še manj pa likanje. Z likalno desko se vam ni več treba ukvarjati – oblačilo preprosto obesite na obešalnik in ga poparite. S pomočjo moči pare se gube in mečkanje v nekaj sekundah zgladijo, poleg tega pa lahko s parjenjem med pranju podaljšate življenjsko dobo oblačil.

Naprava je idealna za oblačila, občutljiva na likanje, primerna pa je tudi za osveževanje, čiščenje in razkuževanje zaves, prtov, rjuh in sedežnih garnitur. Zaradi krtačnega nastavka para prodre globoko v material in omogoča temeljito čiščenje vseh vrst tekstila.

PREDNOSTI IZDELKA

- Idealno za domačo uporabo in potovanja
- Odstranjuje neprijetne vonjave in bakterije
- Glava iz nerjavečega jekla
- Odstranljiv rezervoar za vodo
- Izjemno hitro segrevanje
- Do 10 minut neprekinjenega parjenja
- Prekinjeno ali neprekinjeno parjenje
- Upravljanje z enim gumbom
- Varčna poraba vode in energije
- Samodejni izklop segrevanja ob pomanjkanju vode
- Priložena merilna posodica in krtača

TEHNIČNI PODATKI

Vir napajanja: 220-240 V AC

Največja moč: 1000 W

Količina pare: približno 15 g/min

Temperatura pare: 98 °C

Čas segrevanja: približno 25 sekund

Najdaljši čas parjenja (z enim polnjenjem): 10 minut

Prostornina rezervoarja za vodo: 145 ml

Stopnja zaščite: IPX4

Toplotno izolirano ohišje: Da

Zaščita pred pregrevanjem: Da

Funkcija odstranjevanja vodnega kamna: Ne

Tip kabla: 3G0,75 mm²

Dolžina kabla: 150 cm

Barva kabla: Bela

Barva naprave: Bela

Dimenzije: 100 × 130 × 240 mm

Teža: približno 600 g

Dodatki: krtačni nastavek, merilna posodica

POMEN SIMBOLOV

Pozor, nevarnost!

Varnostna navodila, označena s tem simbolom, je treba dosledno upoštevati. Neupoštevanje lahko povzroči resne telesne poškodbe ali veliko materialno škodo.

Pomembne informacije!

Tukaj najdete razlage in nasvete za optimalno uporabo naprave.

OPOZORILNI SIMBOLI

- Preberite navodila za uporabo
- Naprave ne prekrivajte
- Ne odlagajte med gospodinjske odpadke – oddajte na zbirno mesto za recikliranje
- Označevanje ločevanja odpadkov

- Okolju prijazno odstranjevanje embalaže
 - Zaščitite pred vlago
 - Lomljivo
 - Ne uporabljajte v bližini kadi, prh ali vode
 - Nevarnost električnega udara
 - Vroča površina – nevarnost opeklin
 - Nevarnost opeklin zaradi pare
 - Nevarnost požara
-

VARNOSTNA NAVODILA

Poleg spodnjih navodil upoštevajte tudi splošne zakonske predpise o varnosti in preprečevanju nesreč. Napravo uporabljajte samo v varnih pogojih in se izogibajte nevarnim situacijam. Vaša varnost in varnost okolice je na prvem mestu.

Stopnje opozoril:

Nevarnost – lahko povzroči hude poškodbe ali smrt

Opozorilo – lahko povzroči resne poškodbe

Pozor – lahko povzroči manjše poškodbe

Opomba – nevarnost materialne škode

NEVARNOST

Nevarnost zadušitve:

Embalažo hranite izven dosega otrok. Napravo lahko uporabljajo samo odrasli. Otroci se z napravo ne smejo igrati.

Nevarnost električnega udara:

Naprave nikoli ne uporabljajte z mokrimi ali vlažnimi rokami. Ne dotikajte se vtiča ali kabla z mokrimi rokami. Napravo priključite samo na ustrezno napetost. Pare ne usmerjajte proti električnim napravam, saj lahko para vstopi v napravo in povzroči kratek stik ali električni udar. Vode ne dolivajte, ko je naprava priključena na električno omrežje. Ne uporabljajte v bližini kadi, prhe, bazena ali umivalnika.

Nevarnost opeklin:

Deli ohišja se lahko segrejejo. Napravo držite samo za ročaj. Izogibajte se stiku s paro. Pare ne usmerjajte proti ljudem ali živalim.

Uporaba v okolju:

Naprave ne uporabljajte v eksplozivnem okolju. Pri uporabi na posebnih mestih (npr. bencinske črpalke, kopališča) upoštevajte lokalne varnostne predpise.

OPOZORILO

Napravo uporabljajte samo za predviden namen.

Med uporabo pazite na varnost oseb v bližini, zlasti otrok.

Naprave ne smejo uporabljati otroci ali osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi.

Po uporabi pustite, da se naprava popolnoma ohladi v dobro prezračenem prostoru.

POZOR

Naprave ne uporabljajte, če je bila poškodovana ali padla na tla.

Ne uporabljajte, če opazite puščanje vode ali pare.

Napravo uporabljajte samo, če je v rezervoarju voda, sicer se lahko pregreje.

OPOMBA

V rezervoar ne vlivajte čistilnih sredstev ali kemikalij.

Napravo uporabljajte samo pri temperaturah nad 0 °C.

Naprave ne uporabljajte za ogrevanje ali izhlapevanje tekočin.

Uporabljajte samo destilirano vodo ali mešanico destilirane in vodovodne vode v razmerju 1 : 1.

OPIS DELOV

1. Ohišje naprave
2. Indikatorska lučka
3. Gumb za vklop/izklop (izbira načina)
4. Rezervoar za vodo
5. Napajalni kabel
6. Krtačni nastavek

PRVA UPORABA

Odstranite vso embalažo z naprave. Napravo priključite v električno omrežje in jo vklopite. Začela se bo segrevati. Pri prvi uporabi se lahko pojavi rahel dim ali neenakomeren izpust pare. Po približno eni minuti bo izpust pare enakomeren in močan.

POLNJENJE Z VODO

1. Odstranite rezervoar z dna naprave.
2. S priloženo merilno posodico nalijte največ 145 ml vode.
3. Rezervoar vstavite nazaj v napravo.

Opomba:

Priporočamo uporabo destilirane vode, da preprečite nastanek vodnega kamna. Uporaba tople vode lahko skrajša čas segrevanja. Ne uporabljajte vroče vode.

VKLOP IN DELOVANJE

1. Napravo postavite na stabilno površino (miza, pult).
2. Prepričajte se, da je napetost vtičnice primerna. Priključite napravo s suhimi rokami.
3. Rdeča utripajoča lučka pomeni segrevanje (približno 25 sekund). Ko sveti neprekinjeno, je naprava pripravljena.
4. Pritisnite gumb:

Enkrat – prekinjeno parjenje

Dvakrat – neprekinjeno parjenje

IZKLOP

1. Pritisnite gumb za izklop.
 2. Izvlecite vtič iz vtičnice. Vedno ga držite za vtič, ne za kabel.
-

IZPIRANJE REZERVOARJA (ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA)

Če uporabljate vodovodno vodo:

1. Napravo izklopite in pustite, da se popolnoma ohladi.
2. Odklopite napravo iz električnega omrežja.
3. Odstranite nastavek.
4. V rezervoar nalijte mešanico destilirane vode in kisa v razmerju 1 : 1. Počakajte 5–10 minut in nato rezervoar izperite s krožnimi gibi.
5. Rezervoar popolnoma izpraznite.

Pogostost čiščenja prilagodite trdoti vode v vašem kraju.

FUNKCIJE

Splošno parjenje oblačil:

Uporabljajte napravo brez krtačnega nastavka za odstranjevanje gub in mečkanja.

Debele tkanine, oblazinjeno pohištvo:

Uporabite krtačni nastavek za globinsko čiščenje in boljši prodor pare v material.

ČIŠČENJE DODATKOV

Dodatke čistite z vodo in mehko krpo. Priporočamo uporabo krpe iz mikrovlaken.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Težava: Slaba ali šibka para

Vzrok: Zamašena šoba

Rešitev: Očistite šobo, zaženite napravo za kratek čas in nato ponovno namestite nastavek.

Težava: Ni pare

Vzrok: Rezervoar je prazen

Rešitev: Napolnite rezervoar z vodo.

Težava: Puščanje vode

Vzrok: Naprava je preveč nagnjena ali je preveč vode v rezervoarju

Rešitev: Naprave ne nagibajte za več kot 30°. Napolnite samo do oznake na merilni posodici.

ODSTRANJEVANJE NAPRAVE

Naprave ne odlagajte med gospodinjske odpadke. Oddajte jo na ustrezno zbirno mesto za električno in elektronsko opremo v skladu z Direktivo 2012/19/EU.
