

Bluetooth zvočnik

Model: BS-041 / BS-042

Navodila za uporabo

Hvala, ker ste izbrali izdelek Savio!

Pred prvo uporabo kupljene naprave priporočamo, da preberete celotna navodila.

1. Vsebina paketa

- Bluetooth zvočnik SAVIO BS-041 / BS-042
- Polnilni kabel USB-A (M) – USB-C (M)
- Navodila za uporabo

2. Opis naprave (shema)

-  Gumb za vklop / izklop
-  Gumb Predvajaj / Premor
-  Naslednja skladba / povečanje glasnosti
-  Prejšnja skladba / zmanjšanje glasnosti
-  Gumb za načine LED osvetlitve
-  USB-C priključek za polnjenje
-  Reža za kartico MicroSD
-  Pašček

3. Polnjenje

Za začetek polnjenja:

- 1 3.1 Priključite USB-C kabel v polnilni priključek na zvočniku .
- 2 3.2 Rdeča dioda na sprednji strani bo svetila in s tem nakazovala, da se zvočnik polni.
- 3 3.3 Ko je zvočnik popolnoma napolnjen, se dioda ugasne.

4. Povezovanje zvočnika (Bluetooth)

- 1 4.1 Pritisnite gumb za 2 sekundi, da vklopite zvočnik.
- 2 4.2 Na napravi vklopite Bluetooth in na seznamu Bluetooth naprav izberite SAVIO BS-041 / BS-042. Če je bil zvočnik z napravo že prej seznanjen, se bo povezal samodejno. Po uspešni povezavi boste slišali obvestilo: "Connected successfully".

3 4.3 Zvočnik je pripravljen za uporabo.

5. Opis gumbov

Gumb za vklop / izklop

- Pritisnite in držite 2 sekundi za vklop ali izklop naprave.

Gumb za uravnavanje glasnosti / spremembo skladbe (naprej)

- Kratek pritisk: naslednja skladba.
- Pritisnite in držite: povečanje glasnosti.

Gumb za uravnavanje glasnosti / spremembo skladbe (nazaj)

- Kratek pritisk: prejšnja skladba.
- Pritisnite in držite: zmanjšanje glasnosti.

Gumb Predvajaj / Premor

- Kratek pritisk med predvajanjem glasbe: predvajanje / premor.
- Kratek pritisk ob dohodnem klicu: sprejem klica.
- Kratek pritisk med klicem: prekinitve klica.

Gumb za načine LED osvetlitve

- Vsak naslednji pritisk spremeni način osvetlitve zvočnika.
- Pritisnite in držite 2 sekundi za izklop osvetlitve.

6. Opis načinov

6.1 Bluetooth način

6.1.1 Zvočnik ob vklopu samodejno preklopi v Bluetooth način.

6.1.2 Na napravi, ki jo želite povezati, vklopite Bluetooth in na seznamu najdenih naprav izberite SAVIO BS-041 / BS-042.

6.1.3 Zvočnik se bo samodejno povezal z zadnjo povezano napravo.

6.2 Predvajanje z MicroSD kartice

6.2.1 Vstavite MicroSD kartico v režo.

6.2.2 Zvočnik bo samodejno začel predvajati glasbene datoteke z MicroSD kartice.

6.3 FM način

Za zagon FM načina:

- 1 6.3.1 Enkrat pritisnite gumb, da vklopite FM način.
- 2 6.3.2 Kratek pritisk gumba Predvajaj / Premor začne iskanje postaj.
- 3 6.3.3 Po pregledu vseh frekvenc se naprava vrne na prvo najdeno postajo.
- 4 6.3.4 Postajo zamenjate z enkratnim pritiskom gumbov (naprej / nazaj).
- 5 6.3.5 Enkrat pritisnite gumb za vrnitev v Bluetooth način.

Opomba: Po 10 minutah neaktivnosti se zvočnik samodejno izklopi.

7. Tehnične specifikacije

- Bluetooth različica: 5.0
- Izhodna moč: 5 W

- • Bluetooth doseg: 10 m
- • Impedanca: 4 Ω
- • Vrsta baterije: Li-ion 3,7 V, 1200 mAh
- • Napajalna napetost: 5 V, 500 mA
- • SNR: ≥ 80 dB
- • Frekvenčni odziv: 70 Hz – 18 kHz
- • Največja kapaciteta SD kartice: 64 GB
- • Frekvenčni pas delovanja radijske opreme: Bluetooth 2400 MHz – 2483,5 MHz
- • Največja radijska moč oddajanja v frekvenčnem pasu delovanja: 4 dBm
- • Čas delovanja: do 5 h
- • Čas polnjenja: do 4 h
- • Stopnja vodoodpornosti IPX: IPX4
- • Dimenzije: 95 × 95 × 82,5 mm
- • Teža: 328,5 g

8. Varnostni pogoji

- • Izdelek uporabljajte skladno z njegovim namenom; neustrezna uporaba lahko poškoduje izdelek.
- • Naprave ne izpostavljajte prekomerni vlagi, vročini ali sončni svetlobi in je ne uporabljajte v prašnem okolju.
- • Napravo čistite samo s suho krpo.
- • Ne poslušajte glasne glasbe dlje časa, saj lahko povzroči poškodbe sluha.
- • Če pride do napake pri predvajanju, takoj izklopite zvočnik in odklopite vse naprave ter kable, da preprečite poškodbe zvočnika in drugih komponent.

PROIZVAJALEC

Elmak Sp. z o.o.
al. Żołnierzy I Armii WP 20B
35-301 Rzeszów, Poljska
www.savio.pl

Izjava o skladnosti

Elmak Sp. z o.o. izjavlja, da je tip radijske naprave BS-041 / BS-042 skladen z Direktivo 2014/53/EU z dne 16. aprila 2014. Celotno besedilo EU izjave o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.savio.pl/do-pobrania.

Informacije o odlaganju električne in elektronske opreme ter baterij

Ta simbol pomeni, da električnih naprav ne smete odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Odsluženo opremo oddajte na lokalno zbirno mesto za to vrsto odpadkov ali v center za recikliranje. Za informacije o možnostih odlaganja na vašem območju se obrnite na pristojne lokalne organe. Odpadna električna oprema lahko vsebuje nevarne snovi (npr. živo srebro, svinec, kadmij, krom, ftalate), ki lahko ob iztekanju iz odsluženih naprav preidejo v zrak, tla in podtalnico. Onesnaževanje okolja s temi snovmi vodi do njihove bioakumulacije, kar lahko povzroča bolezni v živih organizmih ter predstavlja tveganje za zdravje in življenje ljudi ter živali. Gospodinjstva lahko k varovanju okolja prispevajo s pravilnim ločenim zbiranjem odpadkov. Tako se nevarne snovi iz opreme nevtralizirajo, dragocene sekundarne surovine pa se ponovno uporabijo pri proizvodnji nove opreme.